# **Telemecanique**

**Protocole DF1** 

**DF1 Protocol** 

Instruction de service Instruction sheet Bedienungsanweitsung Istruzioni di servizio Instrucción de servicio 03/2006





# Table des matières

Informations de sécurité	7
1 - Compatibilité	9
2 - Installation du protocole : démarrage du XBT L1000	9
3 - Principe de fonctionnement	10
4 - Contenu de la table de dialogue	11
5 - Configuration de la table de dialogue	14
6 - Symbole Equipement	14
7- Paramètres du protocole DF1	15
8 - Objets pris en charge	16
9 - Mise en œuvre	17
9.1 Câbles	17
9.2 Schémas	17
10 - Diagnostic	20
11 - Date et heure internes	21

F R A N Ç A I S

# Informations de sécurité

## Informations importantes

### **AVIS**

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer son entretien. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » signale la présence d'un risque électrique, qui entraînera des blessures si les consignes ne sont pas respectées.



Ceci est un symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous mettre en garde contre les risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessure ou de décès.

# **▲** DANGER

DANGER signale une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

# **A** AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

# ATTENTION

ATTENTION signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures ou des dommages matériels.

### **VEUILLEZ NOTER**

Seul un personnel qualifié est autorisé à assurer l'entretien de l'équipement électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil. Ce document ne constitue pas un manuel d'instructions pour des personnes inexpérimentées.

© 2006 Schneider Electric. Tous droits réservés.

## 1 - Compatibilité

Le protocole DF1 développé sur le terminal MAGELIS peut être utilisé pour communiquer avec les automates Allen Bradley suivants :

- SLC-500, Micrologix 1000 / Micrologix 1200,
- PLC-5,
- PLC-2, PLC-3 et PLC-4.

## 2 - Installation du protocole : démarrage du XBT L1000

# **A** ATTENTION

### RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL

Le protocole doit être installé et utilisé uniquement par un personnel autorisé et correctement formé.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou des pertes de productivité.

### Deux cas sont possibles :

- Si aucun protocole n'est encore installé, la boîte de dialogue Installer Protocole s'ouvre automatiquement.
- Si un protocole est déjà installé, vous pouvez mettre à jour la version précédente ou installer un autre protocole. Fermez toutes les applications ouvertes dans XBT L1000, puis sélectionnez le menu Fichier/Installer Protocole.

# 3 - Principe de fonctionnement

XBT a le statut de client.

Le principe de fonctionnement de l'XBT repose sur une « table de dialogue » localisée dans l'automate (serveur).

En tant que client, l'XBT réalise 3 types d'actions :

- des actions initiées par le système automatisé,
- des actions initiées par l'opérateur.
- des actions auto-initiées.

Le protocole DF1 est le protocole de communication utilisé pour les automates Allen Bradley.

Selon les types d'automates de la gamme, les communications seront prises en charge par différents types de trames :

- trames SLC-500 ou Micrologix 1000 / Micrologix 1200 spécifiques (si uniquement des automates SLC-500 ou Micrologix 1000 / Micrologix 1200 sont adressés),
- trames PLC-5 spécifiques (si uniquement des automates PLC-5 sont adressés),
- trames génériques « BASIC COMMAND SET » (si différents types d'équipements tels que des automates SLC-500, PLC-5, PLC-4, PLC-3, PLC-2, Micrologix 1000 / Micrologix 1200 sont adressés sans distinction).

L'accès aux données de l'automate est soumis à certaines restrictions selon le type de trame sélectionnée (voir *Objets pris en charge, page 16* ).

La communication entre le terminal MAGELIS client (demandeur) de l'échange et les équipements fonctionnant en tant que serveurs est du type question/réponse.

## Liaison half/full duplex

Le terminal détecte automatiquement si la liaison est du type half ou full duplex.

Il est possible de connecter l'XBT en mode point à point ou d'utiliser le réseau de 254 automates possibles via le système de polling. Cette caractéristique est invisible pour l'utilisateur et les fonctions de l'XBT restent identiques, excepté pour l'adressage qui, dans le cas d'une liaison point à point, est limité à l'automate directement connecté (MAÎTRE).

### Détection automatique du mode full duplex

Il est important de noter que l'XBT doit être connecté au réseau avant sa mise sous tension. Le mécanisme de détection de polling est activé lorsque le XBT et mis sous tension et se désactive après 30 secondes environ. C'est pourquoi, si le XBT est connecté au réseau lors de la désactivation du mécanisme, l'automate sera automatiquement considéré comme étant configuré en mode full duplex et l'XBT aura un comportement correspondant.

**Remarque:** En cas d'utilisation du Basic Command Set, il est impossible d'écrire à une adresse impaire en cas de connexion à un PLC-5.

Par conséguent, il est préférable de ne pas utiliser la table de dialogue.

03/2006

## 4 - Contenu de la table de dialogue

La table de dialoque diffère en fonction de l'XBT sélectionné. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions disponibles pour chaque type de terminal, ainsi que le table par défaut pour chacun

OI IG	inacuii.									
N°	FONCTION	XBT H XBT HM 00•010	XBT H XBT HM 02•010	XBT H XBT HM 01•010	XBT H XBT HM 01•110	XBT P 01•010	XBT P 02•010	XBT P 02•110	XBT E 01•010	XBT E 01•110
1	Image des touches de fonctions statiques									
2	Image des touches système									
3	Image des touches numériques									
4	Contrôle de la communication									
5	Réglage de l'horloge de l'automate									
6	N° de la page affichée									
7	N° du dernier champ saisi									
22	N° de la demière alarme acquittée									
8	Rapport									
9	Taux de remplissage de l'historique									
10	N° de la page à traiter									
11	N° du champ à saisir									
12	Commande d'impression									
13	Autorisation d'écriture dans la table									
14	Effacement de l'historique/Fonctions avancées									
15	Allumage des DEL de touches de fonctions statiques									
16	Verrouillage des touches de fonctions statiques									
17	Verrouillage des touches système									
18	Verrouillage des touches numériques									
19	Table d'alarmes									
20	Réglage de l'horloge du terminal									
21	Table d'impression au format libre									

: Fonctions sélectionnées par défaut dans l'XBT L1000 : Autres fonctions disponibles

: Fonctions non disponibles

# AVERTISSEMENT

### FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

Le protocole doit être installé et utilisé uniquement par un personnel autorisé et correctement formé.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dommages matériels ou des pertes de productivité.

# Equipement contenant la table de dialogue principale

N°	FONCTION	XBT F01/F02	XBT F03/FC
1	Image des touches de fonctions statiques		
2	Image des touches système		
3	Image des touches numériques		
4	Contrôle de la communication		
5	Réglage de l'horloge de l'automate		
6	N° de la page affichée		
7	N° du demier champ saisi		
22	N° de la demière alarme acquittée		
8	Rapport		
9	Taux de remplissage de l'historique		
24	Tracés de courbes effectués		
30	Application de checksum		
31	Etat avancé du terminal		
32	Demière formule transférée		
10	N° de la page à traiter		
11	N° du champ à saisir		
12	Commande d'impression		
33	N° de la formule à transférer		
25	Activation du tracé de courbes		
13	Autorisation d'écriture dans la table		
26	Transfert de formule non autorisé		
14	Effacement de l'historique/Fonctions avancées		
15	Contrôle de DEL		
16	Verrouillage des touches de fonctions statiques		
17	Verrouillage des touches système		
18	Verrouillage des touches numériques		
34	Langue du terminal		
19	Table d'alarmes		
20	Réglage de l'horloge du terminal		
21	Table d'impression au format libre		

# Autre équipement :

FONCTION		XBT F01/F02	XBT F03/FC
N° de la dernière alarme acquittée			
Derniers groupes d'alarmes acquittées			
Table d'alarmes			

: Fonctions sélectionnées par défaut dans l'XBT L1000
: Autres fonctions disponibles
: Fonctions non disponibles

# Equipement contenant la table de dialogue principale

N°	FONCTION	Fonction XBT N401(1)	Saisie XBT N401(2)	Fonction XBT N410(1)	Saisie XBT N410(2)	XBT R410	XBT R411
1	Image des touches de fonctions statiques	( )		( )	,		
2	Image des touches système						
3	Image des touches numériques						
4	Contrôle de la communication						
5	Réglage de l'horloge de l'automate						
6	N° de la page affichée						
7	N° du demier champ saisi						
22	N° de la dernière alarme acquittée						
8	Rapport						
9	Taux de remplissage de l'historique						
24	Tracés de courbes effectués						
30	Application de checksum						
31	Etat avancé du terminal						
32	Demière formule transférée						
10	N° de la page à traiter						
11	N° du champ à saisir						
12	Commande d'impression						
33	N° de la formule transférée						
25	Activation du tracé de courbes						
13	Autorisation d'écriture dans la table						
26	Transfert de formule non autorisé						
14	Effacement de l'historique/Fonctions avancées						
15	Contrôle de DEL						
16	Verrouillage des touches de fonctions statiques						
17	Verrouillage des touches système						
18	Verrouillage des touches numériques						
34	Langue du terminal						
19	Table d'alarmes						
20	Réglage de l'horloge du terminal						
21	Table d'impression au format libre						

Autre équipement :

FONCTION	XBT N401	XBT N410	XBT R4
N° de la dernière alarme acquittée			
Table d'alarmes			

: Fonctions séle
: Autres fonction

ctionnées par défaut dans l'XBT L1000

ns disponibles

<sup>:</sup> Fonctions non disponibles

## 5 - Configuration de la table de dialogue

Pour configurer la table de dialogue :

Etape	Action
1	Sélectionnez Configuration/Table de dialogue.
2	Indiquez l'adresse de début de la table et le temps de scrutation.
3	Configurez la table en ajoutant ou en supprimant les fonctions souhaitées pour votre application.

**Remarque:** Pour plus d'informations sur le contenu de la table de dialogue, reportezvous aux manuels d'utilisation des terminaux graphiques (XBT F/FC), des terminaux alphanumériques (XBT H/E/P/HM) et des terminaux XBT N/XBT R de la gamme MAGELIS.

Les tables de dialogue sont constituées de mots.

Les adresses générées par XBT-L1000 sont de **type octet**. Cela signifie que l'adresse d'un élément d'une table de dialogue est égale à :

### Adresse = n + 2i

où: n = adresse du début de la table,

i = indice de mot de l'élément dans la table.

# 6 - Symbole Equipement

-Sélectionnez l'équipement cible dans le menu Configuration/Symbole Equipement.

# **A** AVERTISSEMENT

### FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'APPAREIL

Le protocole doit être installé et utilisé uniquement par un personnel autorisé et correctement formé.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dommages matériels ou des pertes de productivité.

# 7- Paramètres du protocole DF1

Sous XBT-L1000, dans le menu de configuration, sélectionnez les paramètres du protocole.

Paramètres	Valeurs possibles
Système d'encodage	code binaire 8 bits
Bits par caractère - bit de départ - bit significatif - parité - bit d'arrêt - vitesse (9600 bauds par défaut)	1 8 paire/aucune 1 de 300 à 19200 bauds
Organisation du message - Contrôle - Réémission en cas d'erreur - Demande d'acquittement	BCC sur 8 bits ou CRC sur 16 bits de 1 à 255 (3 par défaut) de 1 à 255 (3 par défaut)
Numéro de station	de 1 à 254
Type d'automate	Défaut/PLC-500/PLC-/Micrologix
Type de liaison	RS232C

# 8 - Objets pris en charge

Type d'objet pris en charge	Mnémonique (syntaxe)
bit	Nf:i/j
mot	Nf:i
double mot	= mot
flottant	= mot
chaîne	= mot

Identificateurs de mnémonique

f: 7... 255

i: 0...255 j: 0...15

### · Numéro de fichier f

Indique le numéro de fichier dans l'automate auquel l'opérateur veut accéder. Suivant le choix du type d'automate, le numéro de fichier possible est :

Type d'automate	Numéro de fichier	
Défaut (Basic Command Set)	- Pour un SLC-500, utiliser le numéro 9.	
	- Pour un PLC-5, ce numéro	
	correspond à l'adresse réseau de l'émetteur.	
PLC-5	Entre 9 et 255.	
SLC-500	Entre 9 et 255.	
Micrologix 1000 / Micrologix 1200	7	

#### Indice i

Indique le numéro d'élément dans le fichier sélectionné.

### Remarque:

En cas d'utilisation du Basic Command Set, ce numéro d'élément peut être interprété différemment selon le type d'automate. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation technique de votre automate.

### Indice i

Ce champ est accessible uniquement si le type de donnée sélectionnée est Nf:i/j. Il indique le rang du bit dans le mot (sélectionné à l'aide du champ i).


## 9 - Mise en œuvre

### 9.1 Câbles

Automates	Liaison physique	Références	Longueur
SLC5	RS232	XBT-Z9730	2,5 m
PLC5	RS232	XBT-Z9720	2,5 m
Micrologix	RS232	XBT-Z9731	2,5 m


### 9.2 Schémas





Câblage = 3 fils blindés (section minimum 0,6 mm² AWG22)

# - PLC-5




\* Le raccordement du blindage aux deux extrémités dépend des contraintes électriques liées à l'installation.

**Remarque:** Dans certaines configurations, il n'est pas nécessaire d'inverser les broches 2 et 3.

Reportez-vous à la documentation de l'automate que vous utilisez.

## - Micrologix 1000 / Micrologix 1200


Utilisez le câble XBT-Z9731.



## - SLC-500



### Automatisme coupleur DF1-Automate



# 10 - Diagnostic

## Comportement en cas d'erreur :

Affichage de « ???????... » en cas d'erreur de transmission : format/parité/CRC/pas de réponse ou réponse d'exception.

Affichage de coches pour les objets graphiques en cas d'absence de réponse ou si la fonction de communication connaît une défaillance.

Pas de répétition en cas d'absence de réponse.

## Compteurs de diagnostics :

Il est possible d'afficher 3 compteurs de diagnostics sur la page système du protocole (paramètres de ligne) :

CPT 1/ Compteur n° 1: Nombre de réponse sans erreur reçues.

CPT 2/ Compteur n° 2: Nombre de réponses reçues avec une erreur d'octets de trame.

CPT 3/ Compteur n° 3: Nombre de requêtes toujours sans réponse.

Pour XBT N/R, les compteurs n°4 à 8 ne sont pas utilisés.

### 11 - Date et heure internes

Pour avoir accès à la date et à l'heure des terminaux, il est possible de définir des champs alphanumériques adressés sur des variables internes sous XBT-L1000

### Terminaux XBT H/P/E/HM

Equipement XBT
Variable de type VB:i
i = 100000 pour la date, i = 100002 pour l'heure

Objet : chaîne Type : ASCII Longueur : 8

Format de la date : JJ/MM/AA Format de l'heure : HH:MM:SS

### **Terminaux XBT F**

Equipement XBT Variable de type VB:i Deux syntaxes possibles :

Symbole : siècle, année, mois, jour de la semaine, heure, minute, seconde

Type de format : décimal

Longueur : 2 Format : mot

Ou

Symbole: Date\_ASCII, Heure\_ASCII

Type de format : chaîne

Longueur : 6 Format : ASCII

### Terminaux XBT N/R

Equipement XBT Variable de type VB:i

Symbole: Date\_ASCII, Heure\_ASCII

Type de format : chaîne Longueur : 8 ou 10 Format : ASCII F A N Ç A I S

03 / 2006 35012365 02